



**Pinagem do alarme original do Kadett/Ipanema acima do ano 1995**

Elaborado por Diogo Costa França.

Esquema de ligação da central de Alarme do Kadett 1995 em diante.

**CONECTOR AMARELO.**

Sistema de ativamente pela chave.

Não é valido para sistema abaixo de 1994, onde é ativado pelo sensor magnético...



PINO	COR	LIGAÇÃO	FUNÇÃO
1	Marrom/Branco	Negativo Relê de Partida	Corte de Ignição
2		<i>Não Utilizado</i>	
3	Marrom/Branco	Interruptor porta Esquerda	Detectar Abertura
4	Cinza	Interruptor Porta Malas	Detectar Abertura
5		<i>Não Utilizado</i>	
6	Branco	LED do Painel	Indicação de Ativação
7		<i>Não Utilizado</i>	
8		<i>Não Utilizado</i>	
9	Marrom/Branco	Interruptor Porta Direita	Detectar Abertura
10	Marrom	Negativo Direto	Alimentação Sistema
11	Cinza/Vermelho	Chave Acionamento Portas	Ativar/Desativar
12	Preto/Branco	Seta Esquerda	Indicação de Disparo
13	Vermelho	Positivo Direto	Alimentação Sistema
14	Preto	Desembaçador Traseiro	Detectar Quebra do vidro
15	Marrom/Branco	Chave Porta Malas	Ativar/Desativar
16	Azul Claro	Interruptor Capô	Detectar Abertura
17	Preto	Positivo Pós Chave	Desligar Sistema
18	Azul Escuro	Positivo da Ignição	Indicação de Partida
19		<i>Não Utilizado</i>	
20	Marrom/Branco	Chave Acionamento Portas	Ativar/Desativar
21		<i>Não Utilizado</i>	
22		<i>Não Utilizado</i>	
23	Roxo/Branco	Sirene	Indicação de Disparo
24		<i>Não Utilizado</i>	
25	Preto/Verde	Seta Direita	Indicação de Disparo